



Russell Hobbs

הוראות הפעלה

מעבד מזון DESIRE

דגם: 24731-56



הגנה על הסביבה

כדי למנוע פגיעה בסביבה ובבריאות בשל חומרים מסוכנים במוצרים אלקטרוניים וחשמליים, אין להשליך מוצרים המסומנים בסימן זה עם הפסולת הביתית הרגילה, אלא למסור לתיקון, שימוש חוזר או מיחזור.



קונים חכם. ממחזרים ישן

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.



ניקוי ותחזוקה

1. כבו את המכשיר (0) ונתקו אותו מהחשמל.
2. נקו את החלק החיצוני של המנוע במטלית לחה ונקייה.
3. שטפו את החלקים הניתנים להסרה במי סבון חמימים, שטפו היטב והניחו לייבוש.
4. היזהרו במיוחד בעת ניקוי הלהבים - אל תגעו בהם ישירות, השתמשו במברשת ניקוי עם סיבי ניילון.

הוראות זהירות ובטיחות


חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם מכשיר חשמלי זה מתוצרת Russell Hobbs. אנא קראו בעיון את הוראות הפעלה שבחוברת זו בכדי שתוכלו להפיק את מירב ההנאה ממכשיר זה, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו למעבדת השירות הקרובה למקום מגורכם.

לפני השימוש במוצר, קראו היטב את האזהרות הרשומות בחוברת, המספקות מידע חשוב המסייע לשמירה על בטיחות במהלך ההתקנה, השימוש ותחזוקת המוצר. שמרו הוראות אלה במקום בטוח לשימוש עתידי.

- יש לוודא לפני השימוש שמתח החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בגב המכשיר (230 וולט).
- ודאו שהמכשיר או חומרי האריזה שלו (עטיפות פלסטיק, כרטיסים, פוליסטרין וכו') אינם בהישג ידם של ילדים או של אנשים בעלי מוגבלות נפשית.
- אל תנתקו את המכשיר מזרם החשמל על ידי משיכת הכבל החשמלי או המכשיר עצמו.
- אל תשמשו במכשיר מחוץ לבית.
- כבו את המכשיר (0) לפני הרכבת המיכל על יחידת המנוע.
- כבו את המכשיר (0) והמתניו עד שהלהבים יפסיקו להסתובב לפני פתיחת מכסה המיכל או הורדת המיכל מהמנוע.
- הרחיקו את הכבל החשמלי ממשטחים חמים.
- לפני חיבור המכשיר לזרם החשמל, מתחו לחלוטין את הכבל החשמלי וודאו שהוא תקין.
- אל תשתמשו במכשיר: אם הכבל או התקע פגומים: אם המכשיר לא עובד כראוי: אחרי שהמכשיר נפל או כל סכנה אחרת. במקרה כזה, אל תפתחו את המכשיר ואל תנסו לתקן אותו בעצמכם.
- אל תשתמשו באביזרים שאינם מומלצים במוצר. אתם עלולים לגרום לנזק למשתמשים ולנזק למכשיר.
- מכשיר כזה לא יכול לעבוד ללא הפסקה, זה אינו מכשיר מקצועי, יש צורך לעשות הפסקות מדי פעם.
- יש להקפיד כי סביבת המכשיר תהיה נקייה ויבשה כל הזמן.
- **אזהרה:** כדי למנוע התחשמלות, אין לטבול את המכשיר, כבל החשמל או התקע בתוך מים או בנוזלים אחרים.
- אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, נפל או נפגם.
- יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן / היבואן.
- יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל ניקוי או טיפול במכשיר.
- יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת Russell Hobbs, שימוש באביזרים שאינם מומלצים על-ידי היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
- כבו תמיד את מעבד המזון ונתקו אותו מזרם החשמל כאשר הוא אינו בשימוש, לפני הרכבה או פירוק של חלקים, ולפני הניקוי.
- כדי לנתק כבו את מעבד המזון, אחזו בתקע, ומשכו מהקיר. לעולם אל תנתקו את המכשיר מזרם החשמל באמצעות הכבל.
- הימנעו ממגע עם החלקים הנעים. הרחיקו את אצבעותיכם מצינור ההזנה. לעולם אל תזינו אוכל באמצעות היד. השתמשו תמיד בדוחף המזון.
- יש לנקוט בזהירות בעת טיפול בלהבי החיתוך החדים, ריקון הקערה ובמהלך הניקוי.
- הרחיקו ידיים, שיער, ביגוד וכלי מטבח שונים מהלהבים או מהדסקיות הנעות במהלך הפעלה כדי למנוע פגיעה ו/או נזק למעבד המזון. ניתן להשתמש במרית אך יש להשתמש בה רק כאשר מעבד המזון אינו פועל.
- כדי להפחית בסכנת הפגיעה, לעולם אל תשימו את להבי החיתוך או את דסקיות החיתוך על הבסיס לפני שהקערה במקומה.
- ודאו שהמכסה נעול היטב במקומו לפני שתפעילו את המכשיר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתת, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם לבטיחותם, המנוע מהם שימוש במכשיר בצורה בשוה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם מכשיר.
- הוספת נוזלים חמים מעל 40 מעלות, עלול לגרום נזק למכשיר.
- הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.
- היזהרו בעת מציגת נוזל חם, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- קיימת פגיעה אפשרית עקב שימוש לקוי.

מבט על המכשיר

1. כפתור הפעלה
 2. יחידת מנוע
 3. ציר
 4. מיכל בלנדר
 5. מיכל מעבד מזון
 6. ציר לאביזרים
 7. סכין
 8. מערבול
9. מקצף ביצים
 10. בריח
 11. מכסה הבלנדר
 12. צינור הזנה
 13. דוחף
 14. דיסקית פריסה / גירוד דו צדדית
 15. מכסה לנוזלים

 ניתן לשטוף את החלקים האלה במדיח כלים 40°C מקסימום.
מכסה הבלנדר (11) ניתן לשטיפה במדיח כלים בקומה העליונה בלבד.


הפעלה

1. הניחו את המנוע על משטח יבש, יציב וישר ליד שקע חשמלי.
2. ודאו שכפתור המהירות מכוון ל-0.
3. הכניסו את התקע לשקע.


כפתור המהירות

1. סובבו את כפתור המהירות למהירות הרצויה (1 = מהירות נמוכה 2 = מהירות גבוהה).
2. סובבו את כפתור המהירות חזרה ל-0 לכיבוי.
3. ככלל, בעיבוד כמויות גדולות, תערובות סמיכות ושיעור גבוה של מוצקים ביחס לנוזלים דורש עיבוד ממושך יותר ומהירות נמוכה יותר.
4. כמויות קטנות, תערובות דלילות ושיעור גבוה של נוזלים ביחס למוצקים דורשים עיבוד קצר יותר ושימוש במהירות גבוהה.
5. אל תפעילו את המנוע למשך יותר מדקה אחת ברציפות, אחרת הוא יתחמם יתר על המידה. לאחר דקה, כבו את המנוע למשך 2 דקות לפחות והניחו לו להתקרר.

פעימה (פולס)

1. יציבו כפתור המהירות נגד כיוון השעון לסימן  יעניק לכם פולסים קצרים של מהירות גבוהה. בכיוון זה החוגה מחוברת לקפיץ. אם תעזבו אותה, היא תחזור למצב 0.

השימוש במערבל (בלנדר)

1. הרכיבו את הכוס המערבל, מקמו את הידיית בצד ימין ונעלו את הכוס למקומה. סימון ▼ צריך להיות בקו אחיד עם הסימון  שעל גבי המכשיר.

חשוב

המכשיר לא יעבוד במידה ולא נעלתם כראוי את כוס הערבול או קערת המזון.

2. הכניסו את הרכיבים לתוך המיכל.
3. אל תעברו את פס הסימון 1500 מ"ל. אם תעשו זאת, המצרכים עלולים לדחוף את המכסה כאשר תפעילו את המנוע.
4. סגרו את המכסה.
5. הרכיבו את הפסק וסובבו אותו בכיוון השעון לנעילה.
6. להוספת מצרכים בזמן הערבול הסירו את הפסק, הוסיפו מצרכים חדשים דרך הפתח והחזירו את הפסק למקומו.
7. ודאו שהמצרכים שהוספתם לא מגדילים את הכמות במיכל מעל לסימון 1500 מ"ל.

אזהרה

אין למקם את יחידת הסכין על גבי המנוע, כאשר אינה מחברת לכוס הערבול.



השימוש במעבד המזון

1. כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל.
2. הרכיבו את הציר על גבי המנוע (3).
3. הרכיבו את הקערה על גבי המכשיר כאשר ידיית הקערה ממוקמת בצד ימין.
4. הכניסו לקערה את ציר האביזרים (6) והלבישו עליו את האביזר הרצוי לשימוש.
5. נעלו את המכסה היטב כך שלשונית המכסה נכנסת לחריץ שמאחורי ידיית הקערה.



בחרו באביזר הרצוי

1. השתמשו בלהב הקוצץ לריסוק מזון.
2. השתמשו במערבל לערבוב מצרכים.
3. השתמשו במקצף לעיבוי שמנת, לטריפת ביצים ולהקצפת ביצים עם סוכר.
4. הרכיבו את האביזר מעל מחזיק האביזרים והחליקו אותו לתחתית.
5. הורידו את מחזיק האביזרים לתוך מרכז המיכל, מעל הציר.
6. הכניסו את המצרכים לתוך המיכל.
7. אל תמלאו את המיכל מעל לסימון 1500 מ"ל. אם תעשו זאת, התכולה עלולה לגרום להרמת המכסה כאשר תפעילו את המנוע.
8. החזירו את המכסה וסובבו אותו כך שלשונית המכסה תכנס לחריץ שמאחורי ידיית הקערה. ונעלו את המכסה במקומו.
9. כדי להוסיף מצרכים בזמן שהמנוע פועל:
(א) הרימו את המדחף אל מחוץ לצינור ההזנה.
(ב) הוסיפו מצרכים דרך צינור ההזנה.
(ג) החזירו את המדחף.

אזהרה

קיימת סכנת פציעה כתוצאה ממגע עם להבי החיתוך החדים. במהלך ריקון הקערה או ניקוי המכשיר יש לנקוט במשנה זהירות.

שימוש בדיסקית הפריסה/גירוד

1. כדי להרכיב את הפורס או הפומפייה: החזיקו את הדיסקית כך שצורת החיתוך הרצויה תהיה כלפי מעלה (פריסה או גירוד).
2. הנמיכו את הדסקית מעל קצה הציר (3).
3. החזירו את המכסה וסובבו אותו עד שלשונית המכסה תכנס לחריץ שמאחורי ידית הקערה, ונעלו את המכסה במקומו.
4. הסירו את המדחף ודחפו את המצרכים במורד צינור ההזנה.
5. החזירו את המדחף והשתמשו בו כדי לדחוף את המצרכים בעדינות במורד צינור ההזנה.
6. אל תשתמשו באצבעות או בסכום כדי לדחוף מזון במורד הצינור - רק במדחף.
7. הלהב(ים) בחלק העליון של הדסקית יפרסו או יגרוו מזון לתוך המיכל.
8. מנעו מהמיכל להתמלא מעל מחצית - עצרו ורוקנו אותו.

הגדרת מהירות / זמני הפעלה מומלצים

מהירות	זמן הפעלה	אביזר
מהירות גבוהה 2	1 דקה	
מהירות גבוהה 2	1 דקה	
מהירות נמוכה 1	2 דקות	
מהירות נמוכה 1	2 דקות	

מבט על המכשיר

